# Digilock Versa Keypad

## NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIE

Pokud jsou baterie téměř vybité, zámek začne vydávat zvuk v podobě 2 sad tří pípnutí. Důrazně doporučujeme výměnu baterií v této fázi!
V případě selhání baterií (zámek již nereaguje), lze zámek dočasně napájet pomocí manažerského klíče. Tento krok umožní jeho otevření.
Pro výměnu baterií není nutné odstraňovat zámek z dveří.

**POZNÁMKA:**
Manažérský klíč musí být ponechán zasunutý po dobu 5 sekund nebo dokud neuslyšíte třítónové pípnutí, aby se zámek zapnul.
Pozor! Neplatí pro zámek Digilock Versa Mini Keypad varianta pro zapuštěnou montáž!

**POZOR:**
Nebezpečí výbuchu nebo úniku, pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, smíchána s jiným typem baterie nebo vložena obráceně. Vyměňte všechny baterie ze sady najednou. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie ihned vyjměte z produktu a použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce baterií. Výrobce doporučuje baterie Duracell nebo Energizer, jinak nezaručuje, že zámky nebo klíče budou fungovat i s bateriemi jiných značek.

### Mini – povrchová montáž




**a** Odstraňte šrouby a vyjměte držák na baterie.
**b** Vyměňte dvě lithiové baterie CR2032.
**c** Držák na baterie vložte zpět a přišroubujte.

### Mini – zapuštěná montáž




**a** Odšroubujte kryt a vyjměte baterie.
**b** Vyměňte dvě baterie AAA.
**c** Kryt přišroubujte zpět.

### Standard – povrchová montáž




**a** Odstraňte šrouby a vyjměte držák na baterie.
**b** Vyměňte dvě lithiové baterie CR2450.
**c** Držák na baterie vložte zpět a přišroubujte.

### Standard – zapuštěná montáž




**a** Odšroubujte kryt.
**b** Vyměňte 4 baterie AAA.
**c** Kryt přišroubujte zpět.

**Tritón Pardubice, spol. s r. o.**
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika
Tel.: +420 467 401 111, E-mail: sale@triton.cz



www.satniskrinky.cz
**www.triton.cz**

# NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIE

Výměna baterie programovacího / manažerského klíče.

1



Odstraňte 2 šrouby z krytu pomocí křížového šroubováku.

2



Posuňte kryt baterií dozadu a zvedněte jej, abyste odkryli baterie.

3



Vyjměte baterie z pouzdra. Nahraďte je čtyřmi bateriemi AAA.

4



Kryt přišroubujte zpět.

Tento symbol elektroodpadu na bateriích označuje, že se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Likvidaci lze provést na sběrném místě nebo místě zpětného odběru schváleném pro tento účel. Použité elektrozařízení a baterie můžete po jejich upotřebení bezplatně vrátit na adresu: Tritón Pardubice, spol. s r. o., č.p.130, 53002 Starý Mateřov.

**Tritón Pardubice, spol. s r. o.**
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika
Tel.: +420 467 401 111, E-mail: sale@triton.cz